

Standby

Halte au

Guide



Le standby dévoreur d'énergie

La plupart des appareils électriques consomment aussi du courant en mode veille et éteints. Cette consommation en «standby» représente environ dix pour cent de la consommation totale d'électricité d'un ménage typique. Rien qu'en Suisse, plus de deux milliards de kilowatt-heures sont ainsi gaspillés chaque année – ce qui équivaut presque à la consommation d'électricité de tout le canton de Genève!

A travers cinq mesures simples, vous pouvez contribuer à diminuer ce gaspillage et à protéger le climat.

Les appareils les plus efficaces énergétiquement sont présentés sur www.topten.ch

Voici comment réduire la consommation en standby

Acheter des appareils Topten: www.topten.ch

Choisissez des appareils dont la consommation en mode veille est minimale. Les meilleurs sont sur www.topten.ch.

Utiliser des prises multiples avec interrupteur

Dans les chambres et le bureau, utilisez des prises multiples avec interrupteur, interrupteur-souris ou interrupteur télécommandé. Tous les appareils ainsi raccordés peuvent être complètement déconnectés du secteur. Attention: les imprimantes à jet d'encre doivent être préalablement mises hors tension avec l'interrupteur de l'appareil. Une sélection de prises multiples est proposée sur www.topten.ch/standby.

Déconnecter avec l'interrupteur principal

Avec l'interrupteur principal, mettez hors tension les appareils qui ne sont pas raccordés à une prise multiple avec interrupteur, ou retirez la prise. Attention: les télécommandes n'éteignent pas complètement les téléviseurs, chaînes stéréo, etc.!

Régler au mieux le mode d'économie d'énergie

Vous trouvez des recommandations pour les ordinateurs, machines à café, etc. sur www.topten.ch/standby.

Débrancher le chargeur après le chargement

Les chargeurs consomment de l'électricité tant qu'ils sont connectés au secteur. Plus le bloc d'alimentation est lourd, plus la consommation de courant est importante.

En savoir plus sur le standby: www.topten.ch/standby



Merci d'écrire en caractères d'imprimerie

Madame Monsieur Année de naissance: _____

Nom: _____ Prénom: _____

Rue: _____

NPA / Localité: _____

Téléphone: _____ E-mail: _____

Date: _____ Signature: _____

2143.27 sbra07

Veuillez compléter et envoyer dans une enveloppe affranchie au:
WWF Suisse, Chemin de Poussy 14, 1214 Vernier

Par quelques mesures simples, vous pouvez diminuer la consommation en mode veille de vos appareils.

Halte au Standby

Acheter des appareils Topten: www.topten.ch

Utiliser des prises multiples avec interrupteur

Déconnecter avec l'interrupteur principal

Régler au mieux le mode d'économie d'énergie

Débrancher le chargeur après le chargement

Bureau

Ordinateur fixe		●	●	●	
Ecran	●	●	●	●	
Ordinateur portable		●	●	●	●
Imprimante multifonction avec fax ☹	●			●	
Imprimante multifonction sans fax ☹	●	●	●	●	
Imprimante ☹	●	●	●	●	
Fax	●			●	
Modem ☹, routeur		●			
Disque dur externe		●	●		
Luminaire	●		●		

Divertissement

Téléviseur	●	●	●		
Récepteur-décodeur ☹	●	●	●		
Enregistreur DVD	●	●	●		
Chaîne stéréo ☹		●	●		
Console de jeu avec alimentation secteur		●	●		

Ménage

Machine à café avec fonction AUTO-off	●			●	
Machine à café sans fonction AUTO-off ☹			●		
Lave-vaisselle	●		●		
Lave-linge	●		●		
Sèche-linge	●		●		

Petits appareils à accu

Téléphone portable, organiseur, lecteur MP3, baladeur CD, appareil photo numérique, aspirateur portatif ☹, rasoir électrique, brosse à dents électrique, babyphone, chargeur de batteries					●
---	--	--	--	--	---

☹ **Appareils dont la consommation en mode veille est généralement élevée**

Coupon de commande

- J'aimerais distribuer le **guide standby** à des amis et connaissances. Veuillez m'en envoyer exemplaires gratuits.
- Je désire soutenir le WWF en devenant membre. (cotisation annuelle: 60 francs)
- Je souhaite m'abonner à «Bon à Savoir». (abonnement annuel: 32 francs)